

Ön İşlemler

Teslimatın alınmasında ve paketin açılmasından sonra aşağıdakileri kontrol edin:

- Paket ve içindekiler iyi durumda.
- Ürün referans kodu ile sipariş uyumlu.
- İçindekilere şunlar dahil olmalıdır:

- 1 Adet ATyS d
- 1 Adet Acil durum kolu ve sabitleme klipsi
- Hızlı Kurulum talimat sayfası

Uyarılar

⚠ Kişilerde elektrik çarpması, yanık veya yaralanma ve/veya ekipmanda hasar riski.

Bu Hızlı Kurulum kılavuzu, bu ürünün kurulumu ve devreye alınmasında eğitilen personel için hazırlanmıştır. Daha fazla ayrıntı için, SOCOMEC web sitesinde mevcut olan ürün talimat kılavuzuna bakın.

- Bu ürün her zaman nitelikli ve yetkili personel tarafından kurulmalı ve devreye alınmalıdır.
- Bakım ve servis işlemleri eğitilmiş ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Doğrudan şebekeden veya dolaylı olarak harici devrelerden üründe gerilim olması veya olabilmesi durumunda ürüne bağlı olan herhangi bir kontrol veya güç kabloşuna dokunmayın.
- Gerilim olmadığını doğrulamak için her zaman uygun bir gerilim tespit cihazı kullanın.
- Kabinin içine metal malzeme düşürmemeye kesinlikle dikkat edin (elektrik arkı oluşma tehlikesi).

İyi mühendislik işlemlerinin gözlenmemesi ve bu emniyet talimatlarının takip edilmemesi durumunda kullanıcı veya diğer kişiler ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesine maruz kalabilir.

- ⚠ Cihazın hasarlanma riski
- Bu ürünün düşürülmesi veya herhangi bir şekilde hasar alması durumunda tüm ürünün değiştirilmesi önerilir.

Aksesuarlar

- Köprüleme baraları ve bağlantı kitleri.
- Kontrol gerilimi transformatörü (400Vac -> 230Vac).
- DC güç kaynağı (12/24Vdc -> 230Vac).
- Her biri cihazı 10 mm yükselten montaj ara parçaları.
- Faz bariyerleri.
- Terminal kapakları.
- Terminal ekranları.
- Yardımcı kontaklar (EK).
- 3 konumlu asma kilit (I - O - II).
- Kilitleme aksesuarları (RONIS - EL 11 AP).
- Kapı isim tabelası.
- Kontrol ünitesi ATyS C30 + D10 veya D20.
- Kontrol ünitesi ATyS C40.
- ATyS D10 Arayüzü (uzak ekran).

Daha fazla ayrıntı için, "Yedek Parçalar ve Aksesuarlar" bölümü altındaki ürün talimat kılavuzuna bakın



www.socomec.com

Broşürleri, katalogları ve teknik kılavuzları indirmek için:
<http://www.socomec.com/en/documentation-atys-d>

CORPORATE HQ CONTACT:
SOCOMEC SAS, 1-4 RUE DE WESTHOUSE, 67235 BENFELD, FRANCE



CE

Sözleşme belgesi değildir.
Önceden bildirilmesiz değiştirilebilir.

Kurulum ve Devreye Alma

ADIM 1
Kabin / Arka Pano Kurulumu

ADIM 2
POWER (GÜÇ) Bölümünün Bağlanması

ADIM 3
COMMAND / CONTROL (Komut / Kontrol) terminal bağlantıları

ADIM 4
Güç KAYNAĞI terminal bağlantıları

ADIM 5
KONTROL

ADIM 6A
Harici kumandanın kontrol (OTOMATİK)

ADIM 6B
Acil Durum Manuel Çalıştırma

ADIM 6C
Asma Kilit

ADIM 1 Kurulum

Dikkat: Ürünün düz ve sabit bir yüzeye monte edildiğinden emin olun. Yerleştirme pozisyonu:

Ön Panel için kapı devre kesme şalteri.

ATyS 800 - 1000 A

ATyS 1250 A

ATyS 1600 - 3200 A arası

ATyS d 800 - 1600 A arası

ATyS d 2000 - 3200 A arası

	800 A		1000 A		1250 A		1600 A		2000 A		2500 A		3200 A	
	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K	3 K	4 K
M	255	335	255	335	255	335	347	467	347	467	347	467	347	467
T	80	80	80	80	80	80	120	120	120	120	120	120	120	120
C	391	391	391	391	391	391	391	391	523	523	523	523	523	523

Boyutlar mm cinsindendir.

ADIM 6B Manuel Çalıştırma

ADIM 5 Kontrol

Manuel moddayken kablo tesisatını kontrol edin ve uygunsa ürünü çalıştırın.

Yeşil "Güç" LED'i: (ON) AÇIK
Yeşil "Kaynak" LED'i: (ON) AÇIK
(I / II veya I / II)
Kırmızı Manuel/Varsayılan LED'i (Ürün Mevcut Değildir): (ON) AÇIK

ADIM 6A Otomatik Çalıştırma

Acil durum kolunun ürüne takılı olmadığından emin olun ve mod seçme kolunu AUT (Otomatik) konumuna çevirin. Yeşil "Güç" LED'i: (ON) AÇIK Manuel/Varsayılan LED'i: (OFF) KAPALI

Darbe mantığı

Kontaktör mantığı

Emp. ≥60ms

Kontrolü etkinleştirmek için 312 ile 317 arasındaki bağlantıyı kapatın.

Cihazı 0 / OFF (KAPALI) konumuna zorlamak için 313 ve 317 bağlantılarını köprüleyin.

Kontaktör mantığı için 316 ile 317'yi bağlayın.

Çalıştırmak için: Konağı istenen konuma karşılık gelecek şekilde kapatın.

ADIM 3 CONTROL / COMMAND (Kontrol / Kumanda) Terminaleri - Cihazın Manuel modda olduğundan emin olun.

ADIM 4 İkili Güç Kaynağı Terminaleri

CONTROL

OUTPUTS

Uzak ekran ATyS D10

Ürün bağlantısında 1,5 - 2,5 mm² kesitli bir kablo kullanın.
M3 Vidası Sıkma torku: min.: 0.5 Nm - maks.: 0.6 Nm