

基本操作

在收货时以及拆除包装后，请检查下列各项：

- 包装和所含物品完好无损。
- 产品编号与订单相符。
- 所含物品应包括：
 - ATyS d (1 件)
 - 紧急手柄和固定夹 (1 件)
 - 快速入门指南页

警告

- ⚠ 存在电击、灼伤或受伤和/或设备损坏危险。
- 本快速入门适合接受本产品安装和调试培训的人员。如需了解更多详情，可参见 SOCOMEC 网站的产品使用手册。
- 本产品必须由具备专业资质的人员进行安装及调试。
- 应由经过培训并得到授权的人员执行维护和保养操作。
- 在产品可能带电或逐渐带电的情况下 (直接通过电源或间接通过外部电路)，请勿触碰任何产品控件或连接到产品的电源线。
- 始终使用合适的电压检测装置来确定无电压。
- 注意不要让金属物品掉落到机柜中 (有发生电弧的危险)。

若未遵守良好的工程惯例及这些安全指南，则可能会导致用户和其他人员重伤或死亡。

- ⚠ 导致装置损坏的风险
- 若由于任何原因导致产品跌落或损坏，建议更换整个产品。

附件

- 桥板和连接套件。
- 控制电压互感器 (400Vac -> 230Vac) 。
- 直流电源 (12/24Vdc -> 230Vac) 。
- 用于将产品垫高 10mm 的安装垫片。
- 相位屏障。
- 端子护罩。
- 终端屏幕。
- 辅助触点 (附加) 。
- 3 锁位挂锁 (I - O - II) 。
- 上锁附件 (RONIS - EL 11 AP) 。
- 门锁眼盖架。
- 控制继电器 ATyS C30 + D10 或 D20 。
- 控制继电器 ATyS C40 。
- ATyS D10 界面 (远程显示器) 。

如需了解更多详细信息，请参考产品使用手册的“备件与附件”章节。



www.socomec.com
如需下载宣传册、目录及技术手册：
<http://www.socomec.com/en/documentation-atys-d>

CORPORATE HQ CONTACT:
SOCOMEC SAS, 1-4 RUE DE WESTHOUSE, 67235 BENFELD, FRANCE



541 989 F - 10/16 - ZH



非同文档。
如有更改，恕不另行通知。

